MITSUBISHI

三菱冷凍冷蔵庫

取扱説明書

形名 IA アール シー ダブリュー IA アール シー ダブリュー MR-C34W MR-C37W



もくじ

ページ

ご使用の前に	安全のために必ずお守りください	2-3
の前に	据付けから運転開始まで	4
使い	温度調節のしかた	5
かた	各室の使いかた (冷蔵室・スライド室/野菜室・冷凍室/自動製氷機)	6-9
お手入	付属品のはずしかたとお手入れ	10-11
入れ困った時に	自動製氷機のお手入れ	12
	こんなときは(停電・長期間使わないとき・運搬)	13
	故障かな?と思ったら	14
	保証とアフターサービス	15
仕	16	

● この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。 特に「安全のために必ずお守りください」は、使用前に必ず 読んで正しくお使いください。

- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、 販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと、お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる「製品登録サービス」を実施しております。 詳しくは下記のホームページをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

- ■この冷蔵庫は一般家庭での食品の冷凍・冷蔵保存の目的で作られた製品です。業務用には業務用冷蔵庫をお使いください。 業務用に使用された場合の故障および損傷は、保証期間内であっても有料修理となります。
- ■写真・イラストはMR-C37Wです。MR-C34Wは、容量、寸法はちがいますが、使いかたは同じです。
- ■再資源化のため、主なプラスチック部品には材料名を表示しています。
- ■この冷蔵庫にはノンフロン冷媒とノンフロン発泡断熱材を使用しています。ノンフロン冷媒(イソブタン)とノンフロン発泡断熱材(シクロペンタン)は、オゾン層を破壊せず、地球温暖化に対する影響が極めて小さい、地球環境に配慮した物質です。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに 生じる危険とその程度を、 次の表示で区分して説明し ています。



誤った取扱いをしたときに、 死亡や重傷などに結びつく 可能性があるもの



誤った取扱いをしたときに、 軽傷または家屋、家財などの 損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。



絶対に行わない



絶対に触れない



絶対に分解・修理・ 改造はしない



絶対に水をかけたり、 水でぬらさない



絶対にぬれた手で 触れない



必ず指示に従い、



必ずアース線を 接続する



必ず電源プラグを コンセントから抜く

■異常および不具合が発生したと きは、ただちに運転を停止し、「お 買上げの販売店」または「三菱電 機修理窓口・ご相談窓口」にご相 談ください。 15ページ

設置時

冷蔵庫の周囲はすき間をあけて据え付ける

屋外、水のかかる所や湿気の多い所へ

冷媒が漏れたときに 滞留し、発火・爆発の おそれがあります。

4ページ

4ページ

据え付けない

絶縁不良により、感電・

火災の原因になります。





すき間をあけて

地震にそなえて丈夫な壁や柱に固定する

冷蔵庫が倒れてケガ の原因になります。





4ページ

電源は交流100Vで定格15A以上の コンセントを単独で使う

延長コードの使用、タコ足配線は、 発熱・火災の原因になります。





100V·15A以上

湿気の多い所、水気のある所で使うときはア -スおよび漏電遮断器を取り付ける

販売店にご相談 ください。

4ページ







アース線接続

電源プラグはコードを下向きにし

刃の根元まで差し込む 逆に差し込むとコード に無理がかかり、発熱・ 発火の原因になります。





コードは下向き

電源・電源プラグについて

庫内灯の交換やお手入れのときは、


電源プラグを抜く

感電・ケガの 原因になります。





押し付けたり、重い物を載せた



り、折ったり、束ねたりすると、感 電・火災の原因になります。





電源プラグはコードを引っ張って抜かない

傷んだコードやプラグ、差し込みがゆる いコンセントは使わない

感電・発火の 原因になります。





コードが傷み、 感電・発火の 原因になります。





電源プラグのホコリを定期的に取る

絶縁不良になり、 火災の原因に なります。





ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因に なります。







設置•運搬

床が丈夫で水平な 所に調整脚でしっ かり固定する

冷蔵庫が移動し、 ケガの原因になります。

4ページ




運搬するときは、運 搬用取っ手を持つ

他の部分を持つと ケガの原因になります。

13ページ





保護用のシートを敷い て、ゆっくり動かしてく ださい。



食品を無理に詰 め込まない 棚を強く引き出 さない

食品が落下し、 ケガの原因にな ります。







水を入れた容器を上に置かない

電気部品にかかると 感電・火災の原因に なります。





庫内では電気製品を使用しない

ご使用にあたって

庫内に冷媒が漏れて いると電気製品の接 点の火花で発火・爆発 のおそれがあります。





ベンジン、化粧品、

整髪料は、引火・ 爆発の原因に なります。





冷蔵庫の上に物を置かない

ドアの開け閉めな どで落下し、ケガ の原因になります。





薬品や学術試料を保存しない

厳しい管理が必要 な物は、家庭用 冷蔵庫では保存 できません。





イドページ

庫内灯は指定の定格のものを使う

揮発性の引火しやすいものを入れない

指定以外のものを 使うと火災の原因 になります。





ドアやハンドル(取っ手)にぶらさがらない、

開いたドアに乗らない、 大きな荷重をかけない 冷蔵庫が倒れてケガの 原因になります。



自動製氷機の機械部(貯氷箱の上部) に手を入れない

ケガの原因に なります。





冷蔵庫の冷媒回路(配管)を傷つけな い、ねじなどを打たない

可燃性冷媒を使用してい ますので、発火・爆発のお それがあります。



ガス漏れに気付いたら冷蔵庫に触れず、

窓を開けて換気する

電気接点の火花で 爆発・火災の原因 になります。

ます。




水洗いしたり、食汁をこぼさない 水・食汁がかかると、

感電・火災の原因に なります。すぐに拭 き取ってください。

おそれがあります。







可燃性スプレーは近くで使わない 電気接点の火花

で引火・火災の 原因になります。





当社指定の冷媒以外は絶対に封入し ない

使用時・修理時・廃棄時などに、破 裂・爆発・火災などの発生のおそれ があります。



故障・長期保管について 冷媒回路(配管)を傷つけたときは、 冷蔵庫に触れず火気の使用を避け、

小屋や車庫などで使用しない

小動物により、電気配線を傷つけ

られると感電・火災の原因になり

窓を開けて換気する

冷媒回路を傷つけたときは、 販売店にご相談ください。





異常時(焦げくさいなど)は、電源プラ グを抜き、運転を中止する

ドアを開け閉めするときは、ドアが周囲の

家具などにぶつからないようにする

ドアや家具が破損してケガの


異常のまま運転を 続けると、感電・火災 の原因になります。







幼児閉じ込み のおそれがあ ります。



リサイクルするときは

保管するときは、必ずドアパッキングを引っ





分解・修理・改造をしない 部品が破損した状態のまま

使用しない ケガ・感電・火災の 原因になります。





長期間使わないときは、電源プラグを抜い てから、ドアを開けて乾燥させる

乾燥が不十分なときは、冷却器腐 食による冷媒漏れの原因になり、 発火・爆発のおそれがあります。



廃棄するときは、販売店や市町村に 引き渡す

放置し、冷媒漏れが発生すると、 火気による発火・爆発の原因にな ります。



引き渡す

ぬれた手で冷凍

に触れない 凍傷の原因に なります。

室の食品や容器





中身が凍って割 れると、ケガの原 因になります。



冷蔵庫の底に手、 足を入れない

ご使用にあたって

鉄板などでケガ をする原因にな ります。



におったり、変色 した食品は食べ ない

食中毒や病気の 原因になります。



ドアは取っ手を 持って閉める

指を挟まないよ うに持ってくだ さい。ケガの原 因になります。



ドアを開け閉めするときは

- ・他の人が触っているときは開け閉めしない
- ・引き出し式ドア上面に指をかけて閉めない
- ・ドアを強く開け閉めしない (食品の落下により、ケガをするおそれが あります)
- ・指など身体の一部を挟まない
- ・身体の一部をぶつけない
- ・下の引き出しで足を挟まない (指詰めのおそれがあります)



据付けから運転開始まで



設置場所は

日陰で、熱気の当らない風通しのよい所

冷却力の低下を防ぎ電気代を節約

湿気が少ない所

さびの発生・感電・火災の防止

丈夫で水平な所

振動・騒音・半ドア・ドア下がりの防止質量や熱による床材の変形・変色の防止

●冷蔵庫の脚が沈みやすい床材には、下に 丈夫な板を敷いてください。

他の機器から離れた所

テレビなどへの雑音や映像の乱れを防止

-<u>∧</u> 警告 ·

冷蔵庫の通気口や、周囲のすき間をふさがないでください。冷媒が漏れたときに滞留し、発火・爆発のおそれがあります。

周囲に放熱スペースをあけて

左右0.5cm以上、 天井5cm以上あける

天井や側面からの放熱スペースを確保


本体外側は熱くなります。

使い始めや夏場は約50~60℃以上になることもあります。

- 温泉地区でのご使用について

硫化ガスが発生するおそれのある場所(温泉地区など)に据え付ける際は配管の防錆処理が必要となるときがありますので、あらかじめ販売店にご相談ください。また、ガス害による故障は保証の対象外となります。

2 電源を入れる・アース



アース線(銅線直径1.6mm)

電源は冷蔵庫専用で

100V・定格15A以上の コンセントを単独で使用する

⚠ 警告

100V以外の使用やタコ足配線は、発熱・火災の原因になります。

感電事故防止のためアース することをおすすめします

土間・洗い場・地下室など特に水気や湿気の多い場所で使うときは、アースの他に漏電遮断器の設置が義務付けられています。設置については、お買上げの販売店にご相談ください。

アース端子があるとき

アース線をアース接続ねじ(① 記号)と、アース端子間に接続する。なお、アース線(銅線直径1.6mm)はお買上げの販売店などでお買い求めください。

アース端子がないとき

お買上げの販売店に依頼し、アース工事をする。 (D種接地工事・有料)

接続してはいけない所

- ●水道管・ガス管(感電・爆発の危険)
- ●電話線や避雷針のアース(落雷のとき危険)

調整·固定



※脚力バーは出荷時、冷蔵室内に同梱 されています。

調整脚を床につくように回し、下げて 前キャスターを浮かせ固定する

振動・騒音・移動・半ドアの防止

⚠ 注意

不完全なときは、冷蔵庫が移動してケガの原因になります。

●左右水平にし、前側をやや上げ気味にすると、閉まりやすくなり半ドアを防げます。


調整脚で傾きを直せないとき

部屋の隅などに据え付けると、後部の脚の一方が床に沈み傾くことがあります。その際は、後部にキャスター台(別売)や丈夫な板を敷いて調整をしてください(通常、板の厚さは2~3mmが目安です)。キャスター台のお求めは、お買上げの販売店にお問い合わせください。形名 MRPR-03CS

希望小売価格:735円(税込)

ドアの傾きについて

据付け場所が水平でなかったり、据付けから数日後食品の重みで脚が沈んだりすると、ドアが下がってみえます(食品の重さは100kgを超えることがあります)。調整脚を図示の方向に回し再調整してください。



右調整脚を回して下げる 左調整脚を回して下げる

地震にそなえて



背面上部の取っ手(2カ所)に 丈夫なベルトを通して、壁や柱 など丈夫な所に固定する


冷蔵庫が倒れてケガの原因になります。

冷蔵庫用転倒防止ベルト(別売)は、お買上げの 販売店にご相談ください。 形名: MRPR-02BL〈2本組〉

希望小売価格: 1,575円(税込)

※希望小売価格は2012年10月現在の価格です。

温度調節のしかた



- ※表示温度は冷蔵室、冷凍室の温度設定を「中」の位置に合わせ、 周囲温度30℃、食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したと きに、庫内のほぼ中央下寄りで測定した温度の目安です。
- ※使い始めにプラスチックからにおいがすることがあります。念の ためににおいがこもらないように、据え付けたお部屋の風通し をよくしてください。においはしだいに消えます。

お願い

早く冷やすために

冷えるまでに時間がかかるので、なるべく早く 電源を入れてください。

据付け後、すぐに電源を入れても機械を傷めること はありません。

- ●食品はすき間をとって入れる。
- ●冷えていない食品やアイスクリームは、冷蔵庫が十分に 冷えてから入れる。
- ●ドアの開け閉めは少なく、短くする。

特に夏場の暑いときには、最初の氷ができるまでに 約24時間かかることがあります。

ノンフロン冷蔵庫について

冷媒回路(配管)を傷つけない・ねじなどを 打たない

ノンフロン冷媒は可燃性ですが、冷媒回路に密閉されてお り、通常は漏れ出すことはありません。

- / \ 警告

1.火気や電気製品の使用を避ける 万が一冷媒回路を 傷つけてしまったら 2.窓を開けて十分に換気を行う


その後、お買上げの販売店へご連絡ください。

停止中点灯

製氷停止スイッチ

自動製氷を停止したいとき、 または再び製氷したいときに 押してください。 9ページ

赤ランプ点灯…自動製氷停止中 赤ランプ消灯…自動製氷作動中




●冷蔵室の温度設定を変えると、スライド室と野菜室の 庫内温度はともに変化します。

冷蔵室はチルドにも切り替えられます。

肉・魚・加丁品(かまぼこ・シ ュウマイなど)・ヨーグルト などの1週間程度の保存に。







ドアアラームについて

ドアアラーム("ピッピー"音)の鳴る回数で以下の状態を表します。





冷蔵室・冷凍室のいずれかのドアが1分以上 開いている。ドアを閉めてください。


※ドアを開けてから1分経つごとに4回鳴り、5分経つと連続して鳴ります。 半ドア、食品の挟み込み(パッキング・ケースの後ろ側)がないか ご確認ください。

- ●月に1度は点検してください。
- ●ドアを閉めた後もアラームが鳴るときは、お買上げの販売店にお問い 合わせください。

冷蔵室・スライド室









ご注意

食品を棚やポケットより飛び出して入れない ボトルポケットには底まで入りきらない ビン類を入れない

●半ドアになったり、ビン類が破損する原因に なります。

スライドチルドケースの手前に食品を置いた ままドアを閉めない

スライドチルドケースは確実に収納する



ポケットの外側に市販の ケース類などを付けない

- ●半ドアになり冷え具合が悪 くなったり、食品が落下して ケガをしたり、ケースが破損 する原因になります。
- ●吹出口を市販のケース類で ふさぐことがあります。




こんなときは

食品が凍結するとき

- ●周囲温度が5℃以下のとき…冷蔵室の温度設定を「弱」にすると凍りにくくなります。
- ●水分の多い食品や飲み物…吹出口付近から離して棚の手前側に置いてください。

野菜室・冷凍室



ご注意

野菜小物ケースの下に背の高いものは入れない

- ●食品や野菜小物ケースを破損することがあります。
- ●野菜小物ケースをはずして使うと、野菜室が乾燥します。

お知らせ

ドアー

食品収納の目安(赤線) フリージングケース(下)


●野菜や果物は、ラップをすると新鮮さが長持ちします。



たり、冷えなくなる等、故障の原因

食品やフリージングケース、自動製 氷機を破損することがあります。

になります。



節電のヒント



食品はすき間をとって入れる。



熱いものは冷ましてから 入れる。



ドアの開け閉めは少なく、 短く。



食品・ビニール袋・電源コ ードなど扉を閉めるときに 挟まない。



わずかな扉のすき間でも、 霜や露が付いたり冷えなくな ります。または水たれが発生 することがあります。








包んで



乾燥やにおい移りを防ぎます。

自動製氷機



●給水栓を持つときは、「▶」マークを必ず

●給水タンクが浮き上がっていると氷ができません。 タンク受けに異物がないことを確認してください。

「閉」の位置にしてください。 ●タンクを傾けると水がこぼれます。

製氷を 停止したい とき

赤ランプが 点灯して いないときに

製作しを押す。 赤ランプが点灯します。

●製氷停止中は赤ランプが 点灯しています。

●フリージングケース(上)側面のラベルの赤線より上に物を入れない

●貯氷量の確認は検知レバーが自動的に行い、一定量になると製氷

を停止します。貯氷量を正しく検知するため、氷は平らにならし、

自動製氷時には他の食品を入れないでください。検知レバーが

でください。半ドアや自動製氷機の破損の原因になります。

アイスサーバーは、貯氷箱手前に入れてください。

接触し、破損することがあります。



(冷蔵室奥温度調節部)


再び 製氷したい とき

赤ランプが 点灯して いるときに

製派停止を押す。 赤ランプが消灯します。

ご注意

貯氷箱の奥には物を入れない



食品収納目安(赤線) 検知レバー (貯氷量を検知します)

氷は平らにならして

給水タンクにお湯・ジュース・お茶・清涼飲料水など、 水以外の物を入れない (耐熱温度約60℃)

●水以外の物を入れると、 自動製氷機や給水ポンプの 故障の原因になります。



- ●給水タンクを冷蔵庫に取り付けたまま、やかんで水を注ぐ など満水位置マーク以上に水を入れると、つながった氷が できることがあります。
- ●くっついた氷をくだくときは手のケガに気を付けてく ださい。

お知らせ

- ●ミネラルウォーターなどミネラル分の多い水で作った 氷は白色沈殿物(白い結晶)ができることがあります。こ れはミネラル成分が結晶したもので、害はありません。
- ●長時間氷を貯氷したままにすると、氷と氷が くっついたり、小さくなったりします (昇華という現象です)。



●ドアの開け閉めの頻度や周 囲温度によって、製氷時間が 長くなることがあります。



こんなとき

全く製氷しない

タンクの水が減らない

氷がなかなかできない

(➡) お確かめください。

- ①据付け直後ではありませんか。
- ②給水タンクに給水ポンプとパイプが正しく 取り付けられていますか。
- ③貯氷箱に食品やアイスサーバーなど放置さ (**■**) れていませんか。
- ④製氷の設定が「製氷停止」(赤ランプ点灯)に なっていませんか。


- (➡) こうしてください。こんな理由です。
 - ①はじめの氷ができるまで約12時間、夏場は 約24時間かかるときがあります。
 - ②タンクに確実に取り付けてください (特にタンク内のパイプの出口)。 12ページ
 - ③氷がいっぱいあると判断します。 貯氷箱から 食品などを取り除いてください。また、氷は手 前まで平らにならしてください。
 - ④「製氷停止」の赤ランプを消灯してください。

9ページ

氷に凸がある 氷が小さくなる 氷が溶けている 🗣 氷がくっつく

①氷に凸がある 2~3個つながる

②氷が小さい。 表面が溶けている。



- ①ミネラルウォーターなどで氷をつくって いませんか。
- ①製氷皿に均一に水を流す水路があるためです。 給水タンクには満水位置マーク以上水を入れ ないでください。 8ページ
- ②長時間、氷を貯氷箱に入れたままにすると氷が 溶けたように小さくなったり、くっついたりし ます。昇華という現象です。
- ①ミネラル分の多い水で氷をつくると白色沈殿 物ができることがあります。害はありません。

氷に白いものが

付属品のはずしかたとお手入れ

お手入れの前に

電源プラグを抜く



♪ 警告

抜かないと、感電の原因に なります。

コンセントに再度電源プラグを差し込むときは、 10分以上、間をおいてから差し込んでください。 すぐに差し込むと機械が動きません。

お手入れのしかた

- ●やわらかい布にぬるま湯を含ませて拭 くか、取りはずして水洗いしてください。
- ●落ちにくい汚れは台所用洗剤(中性) をうすめて使い、水拭きで拭き取っ てください。特に、油汚れは放置する とプラスチックが割れることがあり



●化学ぞうきんをご使用の際は、付属の 注意書きに従ってください。


ご注意

●アルカリ性/弱アルカリ性台所用 洗剤・磨き粉・粉石けん・アルコール・ ベンジン・シンナー・石油・酸・タワ シ・熱湯などは使わないでください。 プラスチック部品(ドアの取っ手・キ ャップ、ケースなど)が割れたり、ド アや塗装面に傷やさびが発生するお それがあります。




冷蔵室

可変棚 引き出し、下に引く。





ワン・ツー・スリー棚 押し込んで持ち上げる



スライドチルドケース


手前を持ち上げて引き出す。





冷凍室

- ①ドアをいっぱいに引き出す。 ②貯氷箱を持ち上げて取り出す。
- ③フリージングケース(上)を
- 手前に持ち上げて取り出す。
- ④ドアを少し持ち上げなが ら引き出し、傾ける。
- ⑤フリージングケース(下) を手前に持ち上げて取り 出す。





取付けは、はずしかたの逆の順序で行います。

ドアパッキング


汚れや汁がついていると傷みやすく、冷気漏れの原因になります。



フリーポケット・ボトルポケット・小物ポケット

- ①左右を交互に持ち上げる (取付けは固くしてあ ります)。
- ②手前に引き出す。
- ③取付け時は確実に取り付いて いることを確認する

(不十分だとはずれて落下しケガの原因になります)。



フリーポケットを取り付けるときのポイント


・左右を途中まで差し込み、フリーポケットの中央ツメ部 の上面を押してツメ部をはめる。



野菜室

野菜小物ケース

- ①いっぱいに引き出す。
- ②手前を持ち上げる。



野菜ケース

- ①野菜小物ケースを取り出した後、ドアを少し持ち上げながら引き出し、傾ける。
- ②手前を持ち上げる。



庫内灯の交換

- ①電源プラグを抜く
- ②可変棚、ワン・ツー・スリー棚をはずす。
- ③▲マークのツメを上に押しながら、引く。
- ④庫内灯を交換する。
 - ・庫内灯は110V・15Wガラス球形式T20・ 口金E12を販売店でお求めください。
- ⑤上側のツメを差し込んだ後、 下側のツメをはめる。



⚠ 警告

庫内灯は指定品以外を使うと火災の原因になります。 **庫内灯を交換するときは必ず電源プラグを抜く**


抜かずに作業すると感電やケガをするおそれがあります。 また、万一、庫内に冷媒が漏れていると発火・爆発のおそれがあります。

冷蔵庫の背面・床

- ①調整脚を回し、脚を床から浮かせ、 冷蔵庫を移動する。
- ②背面、壁、床の汚れをふく。 背面や床面は空気の対流により、 ホコリがたまったり、黒く汚れや すい所です。
- ③床に水漏れがないか確認する。




冷蔵庫の下には手、足を入れない。 ケガをする原因になります。



汁受け凹部

汚れや汁、結露を拭き取る。



お手入れの後に/定期的に

電源プラグとコードの点検

- ①電源プラグをコンセントから抜いて点検する・電源プラグやコードに傷みや異常な発熱はありませんか。
- ②電源プラグと周囲のホコリをとり、乾いた布で拭く
- ③電源プラグをコンセントにしっかり差し込む



⚠ 警告

電源プラグやコードが傷んでいたり、ホコリがたまっていると火災の原因になります。

自動製氷機のお手入れ

お手入れは定期的に。 水アカ、カビなどの発生を防ぎます。

週に1度のお手入れ

給水タンク フタをはずして 水洗い。 (耐熱温度約60℃)



浄水フィルター

はずして水洗い。

通常は交換不要ですが、次のようなときは交換 してください。

- ●水以外のものを入れるなどして目づまりしたとき。
- ●破損したとき
- ●カビなどが発生したとき。



お求めはお買上げの販売店に お問い合わせください。

月 に1度のお手入れ

給水ポンプ 1 タンクから引き抜く


全 パイプ

2 ポンプを回してはずす




3 パイプを引き抜き、 キャップを回して はずし、ハネを取り 出し水洗い

●ハネは磁石でできています。 異物がないように、きれいに 水洗いしてください。



4 逆の手順で 元にもどす



確実に回転して取り付ける



パイプを給水タンクの穴に差し込み、 パイプと給水ポンプをつなぐ




※パイプとパイプ接合部に異物 がないか確認してください。

給水ポンプを 組み立てるとき のポイント

組立てが不十分なとき は、製氷しなかったり音 が大きくなることがあり ます。次のことを確認し てください。

キャップのツメ部(①)は給水ポンプ の凸部(②)に回転して掛ける



※内部にハネがあるか確認してください。

給水タンクを **2** 取り出す



給水パイプを 引き抜き 流水で水洗い

●水受け部とホース部 はつながっています。 別々に分解すること はできません。



元にもどす 3



- ●給水パイプは、A面とB面の段差 がないように確実に押し込む。
- ●給水タンクを戻して浮くときは、 給水パイプをセットし直してくだ
- ●はずした状態や組立てが不十分 なとき、水漏れなど故障の原因と なります。

製氷皿をそうじする(すすぎ洗い)

- 貯氷箱の氷を取り出し、 冷凍室のドアを閉める
- 2 和り付ける 給水タンクに水を入れ、
- **3** 冷蔵室奥の温度調節部の を約5秒押す (ピピッと鳴るまで)
 - ■製氷停止ランプ(赤)が[約1分間]点滅します (給水タンクの水で製氷皿をすすぎます)。
 - ■点滅が終って元の表示にもどります。
- 4 2、3回 3 を繰り返す。
- フリージングケース(上)、貯氷箱 5 を取り出し、水や氷を捨てる
 - ●防音マットは捨てない







長期間氷を作らないとき ※移動・運搬するときも行ってください。


製氷皿の氷、または水を強制的に貯氷箱に落とし、製氷皿を空にします。

給水タンクを取り出し、冷凍室のドアを 閉める




- 冷蔵室奥の温度調節部の製物・を約5秒押す (ピピッと鳴るまで) ■製氷停止ランプ(赤)が 約1分間 点滅します(製氷皿の水や氷を落とします)。
 - ■点滅が終って元の表示にもどります
- フリージングケース(上)、貯氷箱を

●防音マットは捨てない



■製氷停止ランプ(赤) が消灯しているときは、**製氷停**止ランプが 点灯していることを確認する。



- 給水タンク(給水ポンプ・パイプ・浄水フィルター)、フリージング ケース(上)、貯氷箱、防音マットを水洗いし、よく乾燥させ元にもどす
 - ●再び氷を作るときは、● を押し、製氷停止を 解除してください製氷停止 解除してください (製氷停止ランプが消灯します)。 9ページ



ご注意

浄水フィルターのお手入れに、台所用洗剤やベンジン、漂白剤などは使用しない。●氷のにおいの原因になります。 給水タンク・フタのお手入れに漂白剤を使用するときは、その注意書きに従って行う。 給水ポンプはしっかり組み立てる。●不十分なときは、製氷しなかったり、音が大きくなることがあります。

こんなときは

◆停電のとき

●ドアの開け閉めを少なくし、新たな食品の保存は避ける。

◆長期間使わないとき

- ●自動製氷機(12ページ)を清掃し、電源を抜いてから庫内を清掃し、2~3日間ドアを開けて乾燥させる。
 - ※乾燥が不十分だと、カビ、においの原因および冷却器腐食による冷媒漏れの原因になります。

排水口

◆運 搬

- 1. 給水タンクおよび製氷皿の氷や水を捨てる。 12ページ
- 2. 保護具(軍手)を着用する。
- 3. 排水口の下および冷蔵庫の背面下の角部にタオルを敷き、水受け用の高さ3cm程度の容器やトレイなどを上に置く。 ※タオルは床への水のこぼれや床の傷つきを防止するためのものです。
- 4. ゆっくりと後方に約30度以上傾け、背面下部の排水口から蒸発皿内の水を抜く(蒸発皿は外から見えません)。 ※重いので2人以上で作業してください。
 - ※小さいお子様や力に自信のない方は、作業をご遠慮いただき、運搬業者などにご相談ください。
- 5. 2人以上で、前面下部内側と背面上部の取っ手を持ち静かに運ぶ。
- ●横積みはしない(圧縮機の故障の原因)。
- ●転居のときは、周波数の切替えは不要(50/60Hz 共用)。

◆移動するとき・向きをかえるとき

- 1. 調整脚を回して床から浮かす。 4ページ
- 2. キャスターおよび後部の脚の下に床の保護材を敷いてください。
- 3. 前後方向に移動させる。
 - ※前後方向以外に引きずると床を傷つけるおそれがあります。



前面 下部内側 背面 上部取っ手

▲ 警告

冷媒回路を傷つけない、ねじなどを打たない

可燃性冷媒を使用していますので、ガスが漏れたときは、発火・爆発のおそれがあります。

霜取り

霜取りの操作と霜取りの水の処置は不要です。

庫内温度をはかる

冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理のもとで生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据付け 状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱 が大きく、その温度は空気のように大きく変化はしません。したがって一般の空気温度をはかる温度 計は変化の少ない食品温度の正確な測定ができません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品 に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際は、お買上げの販売店にご相談く ださい。なお、一般のアルコール温度計で冷蔵庫内の食品相当温度をはかるときは、冷蔵庫中段の棚 の中央に約100mLの水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に 近い温度が得られます。

●庫内温度はドア開閉の少ない夜間などに温度計を入れ、翌朝最初にドアを開けた時(温度が安定した時)に測定してください。

冷凍室の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は ★ ★★★★ (フォースター)です。 冷凍室の性能は日本工業規格(JIS C 9607)に定められた方法で 試験したときの冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温度)によって表示 しています。

記号	冷凍負荷温度 (食品温度)	冷凍食品保存 期間の目安	
★★★★ (フォースター)	-18℃以下	約3ヵ月	

- ●JISの試験方法は次のとおりです。
- (1)冷蔵室内温度が0℃以下とならない範囲で最も低い温度になるよう調整して試験します。
- (2)冷蔵庫の据付け場所の温度は15~30℃の範囲を基準としています。
- (3)冷凍室定格内容積100L当り4.5kg以上の食品を24時間以内に−18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースター室としています。
- ●冷凍食品の保存期間

冷凍食品の保存期間は、食品の種類、店頭での保存状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上の表の期間は一応の目安です。

故障かな? と思ったら

以下のことをお調べになり、 それでも具合の悪いときは、 すぐにお買上げの販売店にご連絡ください。

こんなとき

→ お確かめください。


こうしてください。こんな理由です。


全く冷えない

- ①電源は供給されていますか。
- ①電源プラグやブレーカーを確認してください。

で約24時間かかることがあります。

よく冷えない 製氷量が少ない 氷が溶ける





- ④冷気の流れを妨げていませんか。またドアを
- ひんぱんに開けたり、半ドアになっていませんか。
- ①温度設定を「中」または「強」にしてください。 ②冷えるまで約4~5時間、夏場は氷ができるま
- ③正しく据付けがされているかをご確認ください。

④食品の詰め過ぎや半ドアなどがないかをご確認 ください。 5.7ページ

冷凍室以外の 食品が凍結する

OTTER

- ①冷蔵室の温度設定が「強」または「チルド」にな っていませんか。
- ②水分が多い食品を棚の奥に入れていませんか。
- ③周囲温度が5℃以下になっていませんか。
- ①冷蔵室の温度設定を「中」の位置にしてください。
- ②豆腐・野菜・果物など、水分の多い食品や飲み物 は手前側に置いてください。
 - ③冷蔵室の温度設定を「弱」にすると凍りにくく なります。

外側や庫内に露が付く 冷凍室に 霜が付く 床に水が たれる

- ①ドアをひんぱんに開けたり、半ドアになって いませんか。
- ② 雨天など高湿な時ではありませんか。
- ①空気中の水分が冷やされると霜や露になります。わず かなドアのすき間でも霜や露が付くことがあります。 またその露が床にたれることがあります。 7ページ
- ②一時的に露が付くことがあります。乾いた布で拭 いてください。また冷凍室に霜が付きやすくなり ます。ドアを開ける時間を短くしてください。

ドアが開きやすい ドアが閉まらない



- ①ドアが食品やケースに当たっていませんか。 食品を詰め過ぎていませんか。
- ②引出し扉のケースの奥に食品が落ちていたり、 本体とドアの間に電源コードを挟んだりして(▶ いませんか。
- ③据付けにがたつきはありませんか。 調整脚は床についていますか。
- ①ドアを閉めた時に当たらないように収納して ください。
- ②取り除いてください。食品・電源コード・ ビニール袋などはドアに挟まないようにして
- ③調整脚を回して下げて、前側をやや上げ気味に すると閉まりやすくなります。 4ページ

においが気になる (食品・氷)

- ①においが強い食品をラップしないで入れて B いませんか。
 - ②給水タンクは汚れていませんか。
- ①においが強いと脱臭装置でとりきれないので ラップをしてください。
- ②定期的にお手入れしてください。

テレビなどに 雑音が入る

- ①テレビなどの近くに冷蔵庫を設置していませんか。 ②アンテナ線の引込口の近くから冷蔵庫の電源(➡)
- を取っていませんか。
- ①テレビなどの機器から離して設置してください。
- ②電源は単独で使用しアースを取り付けることを おすすめします。

音が大きい

気になる音がする 次のような音は異常 ではありません



- ①音が急に大きくなる。音色が変わる。
- ②時々(1~2時間ごと)"ウィーン・ゴトゴト"と 音がする。
- ③電源を入れた後、製氷停止中に時々(1~2時 間ごと) "グッ、ギュイン" と音がする。
- ④ドアを閉めたときに"ヒューン"と音がする。
- ⑤時々"ジュー"音や"ポコポコ(沸騰音)"や "シャー"音(水が流れるような音)がする。
- ⑥ドアを開けたときに時々、庫内から"ビシッ" 音や水がたれているような音がする。
- ⑦時々"プーン"と蚊が飛ぶような音がする。

- ①霜取り後、暑いとき、ドアの開け閉めが多いと きなどに音が大きくなることがあります。
- ②自動製氷の音です。給水タンクに水がなくても 約100分ごとに自動製氷機とポンプの音がします。
- ③自動製氷の動作チェックを行う音です。「製氷 停止」中でもチェック動作を行います。
- ④ファンモータが始動する音です。
 - ⑤冷媒の流れる音です。
 - ⑥中に暖かい空気が入り、プラスチックが膨張し、 発生するキシミ音です。
 - ⑦風量を調節するダンパーが動作する音です。

外側が熱くなる 床から風が出る



冷蔵庫には側面や天井に放熱・露付防止パイプ、 また下には放熱を促すファンがあるからです。据 付け直後や夏場は、特に外側が熱く(約50~60℃) なったり下から温風がでることがあります。冷や すために必要な動作で異常ではありません。

保証とアフターサービス

保証書(別添付)

- ●「保証書」は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- ●内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。
- ●なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。
- ●一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載など)に使用されたときの故障および損傷は保証期間内であっても有料修理となります。

保証期間

お買上げ日から1年間です

(ただし、冷凍サイクル・冷却器用ファンおよびファンモーターは5年間です)

なお、保証期間中でも有料になることがありますので、「保証書」をよくお読みください(温泉地区の硫化ガスによるガス害など)。

補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、この冷蔵庫の補修用性能部品を製造打切り後9年保 有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

◆お買上げの販売店か下記の「三菱電機ご相談窓□・修理窓□」 にご相談ください。

修理を依頼されるときは

●「故障かな?と思ったら」(9、14ページ)にしたがってお調べください。

なお、不具合があるときは、お買上げの販売店にご連絡ください。

●保証期間中は

修理に際しましては、「保証書」をご提示ください。 「保証書」の規定にしたがって販売店が出張修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できるときには、ご希望により有料にて修理 させていただきます。 点検・診断のみでも有料となることが

●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

- ●技術料…故障診断、故障箇所の修理および部品交換・調整・ 修理完了時の点検などの作業にかかる料金です。
- ●部品代…修理に使用した部品代金です。
- ●出張料…商品のある場所へ技術員を派遣する料金です。
- ●ご連絡いただきたい内容



- 1. 品名 三菱ノンフロン冷凍冷蔵庫
 - ※ノンフロンであることをお伝えください。
- 2. 形名 冷蔵室ドアの内側に表示
- 3. お買上げ日 年月日
- 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
- 5. ご住所(付近の目印なども)
- 6. お名前・電話番号・訪問希望日

ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

◆お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など)は、

各窓■ へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。
- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・ 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら びに製品品質・サービス品質の改善、製品情報 のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
 ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
 - ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ きました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日

日 0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)

(03) 3414-9655

■ご相談対応 平 日 9:00~19:00 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター



0120-56-8634 (無料)

www.melsc.co.jp



空メールの送り先: fc8634@melsc.jp またはバーコードからアクセス。 URLをメール返信します。



携	携帯電話・PHS・IP電話の場合			
北海道・東北 関東甲信越	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111		
東海・北陸・関西中国・四国・九州		(06) 6454-3901		

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

K11A

仕様

種類	冷 凍 冷 蔵 庫		
形名	MR-C34W MR-C37W		
全体(リットル)	335L 370L		
定格內容積 冷凍室室 新菜室	182L 217L 81L〈53L〉 81L〈53L〉 72L〈41L〉 72L〈41L〉		
外形 寸法 幅 奥 行	1678mm 1798mm 600mm 600mm 656mm 656mm		
質量	64kg 67kg		
電動機定格消費電力	89/97W 90/97W		
電熱装置定格消費電力(霜取り時)	140/140W 140/140W		
定格電圧・周波数	100V•50/60Hz共用		
消費電力量	冷蔵室ドアの内側に表示してあります。		
電源コード(有効長さ)	1.95m		
冷 凍 室 の 記 号 ★ *** フォースター			

- ■定格内容積の〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。
- ■この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

	付 属 品	個 数	
	形名	MR-C34W	MR-C37W
冷蔵室	可 変 棚	1	2
	ワン・ツー・スリー 棚	1	1
	スライドチルドケース	1	1
	給水タンク(浄水フィルターつき)	1	1
	フ リ ー ポ ケ ッ ト	2	2
	小物ポケット	_	1
	タマゴトレイ	1	1
	ボトルポケット	1	1
野	野 菜 ケ ー ス	1	1
野菜室	野菜小物ケース	1	1
	フリージングケース(上)	1	1
冷	フリージングケース(下)	1	1
凍	貯 氷 箱	1	1
室	防音マット	1	1
	アイスサーバー	1	1
	脚 カ バ ー	1	1



J-Moss (JIS C 0950:2008) の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE) の含有についての情報を公開しております。 詳しくはホームページをご覧ください。 www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/

冷蔵庫の内容積について

- ■定格内容積は、日本工業規格 (JIS C 9801) に基づき、庫内部品のうち、冷やす機能に影響がなく、工具なしに外せる棚やケース等を、外した状態で算出したものです。 この定格内容積には、食品収納スペースと冷気循環スペースを含みます。
- ■引き出し式貯蔵室 (例えば、冷凍室、野菜室等) の場合、定格内容積と併せ食品収納スペースの目安を表示しています。なお、回転 扉式冷凍室の食品収納スペースについては、冷気の循環を考慮して定格内容積の65%程度を目安としてください。 食品の詰め込み過ぎは、庫内の冷えむらや電気のムダの原因となります。

節電について

ちょっとした心づかいで電気代が節約できます。節電を心がけましょう。

麦茶など熱い まま入れて いませんか? 必要以上に ドアを開けて いませんか?

冷やし過ぎて いませんか?

愛情点検

●長年ご使用の冷蔵庫の点検を!



こんな症状は ありませんか

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- ●焦げくさいにおいがする。
- ●冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
- ●ビリビリと電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中 止

故障や事故防止のため、 コンセントから電源プラグを はずして、必ず販売店に点 検・修理をご相談ください。

廃棄時に ご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの「冷蔵庫」を廃棄されるときは、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

	お買上げ日			販売店名		
お客さまメモ						
サービスを依頼される ときに便利です。						
	年	月	В	電話()	

▲三菱電機株式会社